ロータリエンコーダについて

今回はモータと一体型のエンコーダを使用します。(DMN29BM) オープンコレクタタイプとなっていますのでVccとセンサ出力の間にプ ルアップ抵抗が必要です。

オープンコレクタ回路とはトランジスタのコレクタを内部でどこにも 接続せず、そのまま端子に引き出したものです。

外部割り込み有効

```
static volatile int MotorRotat[2] = {0,0};

int GetMotorRotat(const short MotorType){
    int MotRotat;
      MotRotat = MotorRotat[MotorType];
      MotorRotat[MotorType] = 0;

    return MotRotat;
}
```

モータが何回転したのか を返す関数です。

```
void __attribute__((__interrupt__)) _INT2Interrupt(void)
          static int EncPulseCount = 0;
          if((ENC_2A == 1 && ENC_2B == 1) | | (ENC_2A == 0 && ENC_2B == 0)){
                      EncPulseCount++;
           }else{
                      EncPulseCount--;
          if(EncPulseCount >= 12){
                      EncPulseCount = 0;
                      MotorRotat[motor2]++;
           }else if(EncPulseCount <= -12){
                      EncPulseCount = 0;
                      MotorRotat[motor2]--;
           IFS1bits.INT2IF = 0;
```


外部割り込み関数。 エンコーダのパルスをカウントし、 モータ回転数を計測する。 詳しい解説は後ほど

回転数カウント方法の詳細

割り込み関数内では12パルスを1回転としていますがこれはエンコーダの使用によるものです。

次にCW,CCWの判定方法ですが以下のような法則性があります。

high,lowの組み合わせは4パターンしか存在しません。



回転数カウント方法の詳細(2)

B相が変化した時に外部割り込みがかかります。つまり



エンコーダの回路図

